

1. 音響卓
- 下袖卓 DIGICO S21 (移動不可)
- 調整室 ヤマハ DM 7
2. センターラインアレイスピーカー
- ADAMSON IS7 Line array 6 台
3. サイドカラムアレイスピーカー
- ADAMSON IS 7 Line array 1 2 台 片側 6 台
- サブウーハー IS118 SUB 4 台 片側 2 台
4. ステージフロントスピーカー
- ADAMSON PC 5 Point source 4 台
5. サイドモニター
- ADAMSON S 7 p Point source 4 台
6. フロアモニタースピーカー
- Turbosound TFM122M 同軸2way 4 台

	メーカー・形式			台数	備考
マイク	メーカー	種類	型式		
	SONY	ダイナミック	F-720/2	3	
			F-780	5	
		コンデンサー	Ç-38 B	2	
	SHURE	ワイヤレス	SM58	8	
			PIN	6	
	audio - technica	コンデンサー	AT857QMLa	2	
		ダイナミック	SM58LCE	6	
			SM58SE	3	
			SM57LCE	6	
	SENNHEISER	ダイナミック	MD421	2	
	AKG	コンデンサー	Ç391B	3	
	DPA	コンデンサー	4007	2	
マイクスタンド	Amcron	コンデンサー	PCC - 160	1	
	SONY	2 段式	AT8652	5	
		2 段式	B - 50A	5	
		ブームスタンド	B - 305Ç	5	
	高砂	固定	MS - 10N		
		2段式	MS－28	5	
		2 段式	MF - 18TM	5	
	K & M	ブームスタンド	ST259B	5	
スピーカー		ブームスタンド	ST210/2	4	
	ADAMSON	サイドスピーカー	S7p	4	
音響卓	Turbosound	フロアモニター	TFM122M	4	
	YAMAHA	メイン卓	DM 7	1	
	DIGICO	袖卓	S21	1	

2025.7現在